English

Product Description:
Product Appearance:



User Manual

Introduction:
Thanks for your purchase of a VOOPOO product. For the better use of all the functions of this product, please carefully read the operation notes and detailed functional instructions before your first use of this product. If you have any problems with using this product, please contact our local agent or visit our official website at www.voopoo.com.

Parameters:
Size : 51*26.5*134.4mm (Standard Edition)
51*26.5*129mm (EU Edition)
Power Output : 5-177W
Battery Capacity: Built-in 18650 x 2
Capacity: 4.5ml (Standard Edition) 2 ml (EU Edition)
Kit included: PnP-VM5(0.2Ω) 40-60W
PnP-VM6(0.15Ω) 60-80W
Resistance Range: 0.05-5.0Ω（±5%）(TC) / 0.05-1.5Ω（±5%）(VW) / Program Upgradable: Yes

Security Protection:
- Overtime protection
- Over temperature protection
- Output over-current protection
- Overvoltage protection
- Low battery protection
- Short circuit protection
- Support balance charge with batteries from different manufacturers
- Battery anti-reverse protection

Operations Steps

Step 1. Install coil
- Take out the coil, and insert the coil from the bottom of the pod

Step 2.Fill e-liquid
- Pull out the e-liquid pipe according to the instructions, then refill e-liquid from oil-filling slots, it is recommended to keep two thirds full.

Step 3.Install the atomizer
- Insert the atomizer with e-liquid into the mod.

Step 4.Turn to use the device
- After keeping it stand for about five minutes, you are free to use the device. You can adjust the airflow in order to enjoy optimal vaping experience.



Instructions:
1) Press the power button five times in a quick sequencelo turn on or turn off the device
2) Press the fire button three times constantly to switch modes: Smart mode→RBA mode → Temperature Control mode→ FIT mode → Custom Mode
3) Press "+" and "-" buttons simultaneously to enter function interface
4) Press the fire button and "+" button simultaneously to lock or unlock the device
5) Press the fire button and "-" button simultaneously to change screen orientation

Electric Parameter:

NO.	Item	Range	Accuracy	Unit
1	Working voltage	6.4 - 8.5	±0.1	V
2	Output voltage range	0 - 7.5	±2%	V
3	Overheat protection	80	±5%	℃
4	Input charging voltage	5	±0.25	V
5	Input charging currency	1800	±5%	mA
6	Static current	610	-	uA
7	Temperature Control Range	100-315	±5%	℃
8	Power conversion efficiency	95%	-5% - 0	%

2. Five Operating Modes :
Introduction
Smart Mode RBA Mode TC Mode
FIT Mode Custom Mode
Display of current value Adjustment of temperature control coefficient Adjust the maximum temperature control wire Adjust the maximum output power Adjust the cooling resistance of temperature control wire

D. FIT Mode :
a). Default power is two options available, and preset "-" and "+".
E. Custom Mode :
In the M1/M2 output mode, press the "+" & "-" keys to enter the functions menu: Short press the Fire key to switch the curser, or the "+" or "-" key to adjust the value; long press the Fire key to exit the function menu.

More instructions:
A. Low battery protection:
The screen will be idle in 30s without any operations. After keeping for 30 minutes, the device will enter standby mode which will turn off the screen.
B. Charging Mode
Upon charging with a 5V power supplier through USB cable, the device enters a state of charging with the running battery icon. When it is fully charged, the battery icon keepschanging.
C. Please read the instructions carefully before using.

D: Accommodation coefficient of the TC wire

Coefficient Range	Standard Default Value
1% - 6000-7000	6500
1% - 3500-4000	4000
1% - 1000-1300	1300

1. The higher the coefficient of the TC wire is, the higher the temperature is ;
2. Since there are subtle differences among the coefficient of TC wire from different companies, it is recommended to set the coil coefficient higher to get a better temperature when the power is not strong enough.
3. Please adjust the coefficient at a low rate to avoid firing cotton.

Attention:
a. Please keep device away from heat, fire and water.
b. Please do not drop, throw or immerse the device in water.
c. Please use the proper working mode according to your atomizer to avoid dry burning.
d. Please turn off or lock the device to avoid mis-firing when you take it out from the pocket.
e. Keep the contents of this package out of reach of children and pregnant women.

Français

Description du produit:
Apparence du produit:



Introduction:
Merci pour votre achat d'un produit VOOPOO. Pour une meilleure utilisation de toutes les fonctions de ce produit, veuillez lire attentivement les notes d'utilisation et les instructions fonctionnelles détaillées avant la première utilisation de ce produit. Si vous rencontrez des problèmes en utilisant ce produit, veuillez contacter notre agent local ou visiter notre site web officiel à l'adresse www.voopoo .com.

Paramètres:
Taille : 51*26.5*134.4mm (Edition standard)
51*26.5*129mm (Edition UE)
Puissance de sortie : 5-177W
Capacité de la batterie : Intégrée 18650 x 2
Capacité : 4,5ml (Edition standard) 2ml (Edition UE)
Kit inclus : PnP-VM5(0,2Ω) 40-60W
PnP-VM6(0,15Ω) 60-80W
Plage de résistance : 0,05-5,0Ω（±5%）(TC) / 0,05-1,5Ω（±5%）(VW) / Programmable : Oui

Étapes du fonctionnement

Étape 1. Installation de la bobine
Retirez la bobine, puis insérez-la au bas de la cartouche.

Étape 2.-Remplissage avec e-liquide
Retirez le tuyau d'e-liquide selon les instructions, puis remplissez avec e- liquide, il est recommandé de remplir aux deux tiers.

Étape 3. Installation de l'atomiseur
Insérez l'atomiseur avec e-liquide dans le mod.

Étape 4. Commencer à vaper
Après avoir laissé reposer pendant environ cinq minutes, vous êtes prêt à vaper. Vous pouvez faire pivoter la capsule de 180° pour régler le débit d' air afin de profiter au maximum de votre expérience de vapotage.



Instructions:
1). Appuyez sur le bouton d'alimentation cinq fois de suite rapidement pour allumer ou éteindre l'appareil
2) Appuyez trois fois sur le bouton feu pour changer de mode. Mode Intelligent → Mode RBA → Mode contrôle de la température → Mode FIT → Mode personnalisé
3) Appuyez simultanément sur les touches"+" et "-" pour aller à l'interface du menu de fonctions.
4) Appuyez sur les touches "+" et "-" pour accéder au menu des fonctions: appuyez brièvement sur la touche Feu (allumage) pour changer de curseur, ou sur la touche "+" ou "-" pour régler la valeur; appuyez longuement sur la touche Feu pour quitter le menu des fonctions.

Paramètres électriques:

N°	Article	Plage	Précision	Unité
1	Tension de fonctionnement	6.4 - 8.5	±0.1	V
2	Plage de la tension de sortie	0 - 7.5	±2%	V
3	Protection contre la surchauffe	80	±5%	℃
4	Tension de charge d'entrée	5	±0.25	V
5	Densité de charge d'entrée	1800	±5%	mA
6	Courant statique	610	-	uA
7	Plage de contrôle de la température	100-315	±5%	℃
8	Efficacité de conversion de la puissance	95%	-5% - 0	%

2. Cinq modes de fonctionnement :
Introduction
Mode Intelligent Mode RBA Mode TC
Mode FIT Mode Personnalisé
Affichage de la valeur actuelle Réglez les coefficients du fil de résistance de contrôle de la température Réglez la puissance maximale de sortie Réglez la résistance maximale de sortie du fil de contrôle de la température

D. Mode FIT :
a). Mode par défaut, il y a deux options disponibles, appuyez sur "+" et "-" pour ajuster.
E. Mode personnalisé :
a). En mode de sortie M1/M2, appuyez sur les touches "+" et "-" pour accéder au menu des fonctions: appuyez brièvement sur la touche Feu pour basculer le curseur, ou sur la touche "+" ou "-" pour régler la valeur; appuyez longuement sur la touche Feu pour quitter le menu des fonctions.

Mises à jour:
Téléchargez le logiciel de mise à jour sur le site officiel de VOOPOO, connectez votre appareil à votre ordinateur via un câble micro-USB, puis suivez les instructions du logiciel pour mettre à jour votre appareil.

Attention:
a. Tenez l'dispositivo lontano da fonti di calore, fuoco e acqua.
b. Non lasciar cadere, lanciare o immergere il dispositivo nell'acqua.
c. Utilizzare la modalità di funzionamento corretta in base al materiale del vostro atomizzatore.
d. Spegnere o bloccare il dispositivo per evitare accensioni accidentali quando lo si ripone.
e. Tenere fuori dalla portata dei bambini e delle donne in gravidanza.

D: Coefficient de réglage du fil TC

Gamme d'coefficient	Valeur prédéfinie standard
1% - 6000-7000	6500
1% - 3500-4000	4000
1% - 1000-1300	1300

Note :
1. Maggiore è il coefficiente del filo TC, maggiore è la temperatura ;
2. Poiché ci sono sottili differenze tra il materiale del filo TC di diverse aziende, si consiglia di impostare il coefficiente della bobina a un livello "+" più per ottenere una migliore esperienza di svapo quando la potenza non è abbastanza forte.
3. Regolare il coefficiente a un valore basso per evitare di bruciare il cotone.

Italiano

Descrizione del prodotto:
Aspetto del prodotto:



Introduzione:
Grazie per aver acquistato un prodotto VOOPOO. Per un migliore utilizzo di tutte le funzioni di questo prodotto, si consiglia di leggere attentamente le note operative e le istruzioni funzionali dettagliate prima del primo utilizzo di questo prodotto. In caso di problemi con l'utilizzo di questo prodotto, contattare il nostro agente locale o visitare il nostro sito Web ufficiale all'indirizzo www.voopoo.com.

Parametri:
Dimensioni : 51*26.5*134.4mm (Edizione standard)
51*26.5*129mm (Edizione UE)
Alimentazione in uscita : 5-177W
Capacità della batteria : Integrata 18650 x 2
Capacità : 4,5ml (Edizione standard) 2 ml (Edizione UE)
Kit inclusi : PnP-VM5(0,2Ω) 40-60W
PnP-VM6(0,15Ω) 60-80W
Gamma di resistenza : 0,05-5,0Ω(±5%) (TC) ; 0,05-1,5 Ω (±5%) (VW) / Programma aggiornabile: sì

Precauzioni di sicurezza:
- Protezione da lavoro straordinario
- Protezione da surriscaldamento
- Protezione di sovraccarico di corrente in uscita
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da corto-circuito dell'atomizzatore
- Protezione da bassa tensione
- Supporto bilanciamento di carica con batterie di produttori diversi
- Protezione anti-inversione della batteria

Fasi di funzionamento

Passaggio 1. Installare la bobina
- Estrarre la bobina e inserire la bobina dalla parte inferiore della cartuccia.

Passaggio 2. Riempire con l'e-liquido
- Estrarre il tappo di gel di silice secondo le istruzioni, quindi riempire l'e-liquido attraverso la fessura di riempimento dell'olio. Si consiglia di mantenere i due terzi pieni.

Passaggio 3. Installare l'atomizzatore
- Inserire l'atomizzatore con e-liquido nel mod.

Passaggio 4. Iniziare a utilizzare il dispositivo
- Dopo averlo lasciato riposare per circa cinque minuti, sei libero di utilizzare il dispositivo. Il flusso d'aria può essere regolato in modo da ottenere il flusso d'aria per godere dell'esperienza di vapore ottimale.



Istruzioni:
1). Premere il pulsante di accensione cinque volte in una sequenza rapida per accendere o spegnere il dispositivo
2) Premere il pulsante di accensione tre volte di seguito per cambiare modalità: modalità Intelligente → modalità RBA → modalità di controllo temperatura → modalità FIT → Modalità personalizzata
3) Premere contemporaneamente i tasti "+" e "-" per accedere all'interfaccia del menu funzioni
4) Premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante "+" per bloccare o sbloccare il dispositivo.
5) Premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante "-" per cambiare l'orientamento dello schermo

Parametri elettrici:

N.	Articolo	Gamma	Accuratezza	Unità
1	Voltaggio di funzionamento	6.4 - 8.5	±0.1	V
2	Gamma di Voltaggio in uscita	0 - 7.5	±2%	V
3	Protezione da surriscaldamento	80	±5%	℃
4	Voltaggio di ricarica in ingresso	5	±0.25	V
5	Amperaggio di ricarica di ingresso	1800	±5%	mA
6	Corrente statica	610	-	uA
7	Gamma di controllo della temperatura	100-315	±5%	℃
8	Efficienza di conversione di potenza	95%	-5% - 0	%

2. Cinque modalità operative:
Introduzione
Modalità Intelligente Modalità RBA Modalità TC
Modalità FIT Modalità Personalizzata
Regola la resistenza di riferimento del filo di controllo della temperatura Regola la potenza di uscita massima Regola la resistenza massima del filo di controllo della temperatura

D. Modalità FIT :
a). Modalità di default. Ci sono opzioni disponibili e preimpostate "+" e "-" per selezionare.
E. Modalità personalizzata :
a). Nella modalità di uscita M1/M2, premere i tasti "+" e "-" per accedere al menu delle funzioni: premere brevemente il tasto di accensione per spostare il cursore o il tasto "+" o "-" per regolare il valore; premere a lungo il tasto di accensione per uscire dal menu delle funzioni.

Aggiornamenti:
Scaricare il software di aggiornamento dal sito ufficiale di VOOPOO, collegare il dispositivo al computer tramite cavo USB, quindi seguire le istruzioni del software per aggiornare il dispositivo.

Altre istruzioni:
A. Modalità Sonno:
Lo schermo diventerà inattivo dopo 30 secondi senza alcuna operazione. Dopo 30 minuti, il dispositivo entrerà in modalità standby. Premere il pulsante di accensione per attivare.
B. Modalità ricarica :
Durante la ricarica con un alimentatore da 5 V tramite cavo USB, il dispositivo entra in stato di carica con l'icona della batteria in funzione. Quando è completamente carico, l'icona della batteria rimarrà invariata.
Nota: occorrono due ore per caricare completamente il dispositivo se non necessario un caricabatterie da 5V/2A).
C. Suggerimenti :
Si prega di leggere le istruzioni attentamente prima dell'uso.

D: Coefficiente di allogggio del filo TC

Gamma di coefficienti	Valore predefinito standard
1% - 6000-7000	6500
1% - 3500-4000	4000
1% - 1000-1300	1300

Nota:
1. Maggiore è il coefficiente del filo TC, maggiore è la temperatura ;
2. Poiché ci sono sottili differenze tra il materiale del filo TC di diverse aziende, si consiglia di impostare il coefficiente della bobina a un livello "+" più per ottenere una migliore esperienza di svapo quando la potenza non è abbastanza forte.
3. Regolare il coefficiente a un valore basso per evitare di bruciare il cotone.

Attenzione:
a. Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore, fuoco e acqua.
b. Non lasciar cadere, lanciare o immergere il dispositivo nell'acqua.
c. Utilizzare la modalità di funzionamento corretta in base al materiale del vostro atomizzatore.
d. Spegnere o bloccare il dispositivo per evitare accensioni accidentali quando lo si ripone.
e. Tenere fuori dalla portata dei bambini e delle donne in gravidanza.

русский

Описание продукта:
Внешний вид продукта:



Введение:
Благодарим Вас за покупку продукта VOOPOO. Для лучшего использования всех функций данного продукта перед первым использованием продукта внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и подробные функциональные инструкции. Если у вас возникли проблемы с использованием данного продукта, обратитесь к нашему местному дилеру или посетите наш официальный сайт по адресу: www.voopoo.com.

Параметры:
Размер: 51*26.5*134.4мм (стандартная версия)
51*26.5*129мм (версия ЕС)
Выходная мощность: 5-177W
Емкость аккумулятора: Встроенная 18650 x 2
Емкость: 4,5мл (стандартная версия) 2мл (ЕС-версия)
Комплект поставки: PnP-VM5(0,2Ω) 40-60W
PnP-VM6(0,15Ω) 60-80W
Диапазон сопротивления: 0,05-5,0 Ом (±5%) (TC), 0,05-1,5 Ом (±5%) (VW) / Обновляемая программа: Да

Защитная функция:
- Сверхурочная защита
- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки по току
- Защита от перенапряжения
- Защита от низкого уровня заряда батареи
- Защита от короткого замыкания
- Поддержка балансировки заряда с батарейки разных производителей
- Батарея защищена

Шаги эксплуатации

Шаг 1. Вставьте катушку
- Выньте катушку и вставьте катушку с нижней части распределительной коробки.

Шаг 2. Заполните электронную жидкость
- Выньте силиконовую пробку в соответствии с инструкциями, затем дозируйте электронную жидкость через заправочное отверстие для масла, рекомендуется заправлять две трети.

Шаг 3. Установка распылителя
- Вставьте распылитель с электронной жидкостью в мод.

Шаг 4. Начните использовать устройство
- После около пяти минут простоя вы можете использовать устройство. Вы можете повернуть распределительную колодку на 180°, чтобы отрегулировать поток воздуха и получение оптимального впечатления от вейпинга.

Инструкции:
1). Нажмите кнопку питания пять раз в быстрой последовательности, чтобы включить или выключить устройство
2). Нажмите кнопку огня три раза подряд, чтобы переключить режимы: Режим Смарт → Режим RBA → Режим TC → режим FIT → контроля температуры
3). Нажмите одновременно кнопки «+» и «-», чтобы войти в интерфейс функций
4). Нажмите одновременно кнопку огня и кнопку «+», чтобы заблокировать или разблокировать устройство
5). Нажмите одновременно кнопку огня и кнопку «-», чтобы изменить ориентацию экрана

Электрический параметр:

Нет.	Предмет	Диапазон	Точность	Ед. изм.
1	Рабочее напряжение	6.4 - 8.5	±0.1	V
2	Диапазон выходного напряжения	0 - 7.5	±2%	V
3	Защита от перегрева	80	±5%	℃
4	Входное напряжение зарядки	5	±0.25	V
5	Зарядный ток на входе	1800	±5%	mA
6	Статический ток	610	-	uA
7	Диапазон контроля температуры	100-315	±5%	℃
8	Эффективность преобразования мощности	95%	-5% - 0	%

2. пять режимов операций :
Введение
Режим Смарт Режим RBA Режим TC
Режим FIT Режим контроля температуры
Отображение текущего значения Отрегулируйте коэффициент температурного контроля провода сопротивления Отрегулируйте максимальную мощность на выходе Отрегулируйте максимальное сопротивление провода контроля температуры

D. Режим FIT :
a). Режим по умолчанию, есть доступные варианты, предустановленные "+" и "-".
E. Пользовательский режим :
a). В режиме вывода M1/M2 нажмите кнопки "+" и "-" для входа в функциональное меню: кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы переместить курсор, или кнопку "+" или "-", чтобы отрегулировать значение; нажмите и удерживайте кнопку зажигания, чтобы выйти из функционального меню.

Обновления:
Загрузите программное обеспечение для обновления с официального сайта VOOPOO, подключите устройство к компьютеру через кабель USB micro, а затем следуйте инструкциям программного обеспечения, чтобы обновить устройство.

Другие инструкции:
A. Режим сна:
Экран будет бездействовать в течение 30 секунд, без каких-либо операций. Через 30 минут устройство перейдет в режим ожидания. Нажмите кнопку питания, чтобы активировать.
B. Режим зарядки :
При зарядке от источника питания 5В через USB-кабель устройство переходит в состояние зарядки со значком работающей батареи. Когда он полностью заряжен, значок батареи остается.
Примечание: полная зарядка устройства занимает два часа (требуется зарядное устройство 5 В / 2 А)
C. Подсказки :
Перед использованием внимательно прочитайте инструкции.

D: Коэффициент размещения провода TC

Диапазон коэффициентов	Стандартное значение по умолчанию
1% - 6000-7000	6500
1% - 3500-4000	4000
1% - 1000-1300	1300

Примечание:
1. Чем выше коэффициент для провода TC, тем выше температура ;
2. Поскольку существуют небольшие различия в материалах проводов TC различных производителей, рекомендуется установить более высокий коэффициент, чтобы получить лучшие ощущения при испарении, когда мощность недостаточно велика.
3. Пожалуйста, отрегулируйте коэффициент с низкой скоростью, чтобы избежать обжига хлопка.

Español

Descripción del producto:
Apariencia del producto:



Introducción:
Gracias por comprar un producto VOOPOO. Para un mejor uso de las funciones de este producto, les atentamente las indicaciones de operación y las instrucciones detalladas de funcionamiento antes de usar este producto por primera vez. Si tiene algún problema al usar este producto, contacte con nuestro agente local o visite nuestra página web oficial en www.voopoo.com.

Parámetros:
Tamaño : 51*26.5*134.4mm (Edición estándar)
51*26.5*129mm (Edición UE)
Corriente de salida : 5-177W
Capacidad: Batería Dual 18650 x 2
Capacidad: 4.5ml (Edición estándar) 2ml (Edición UE)
Incluido en el Kit: PnP-VM5(0.2Ω) 40-60W
PnP-VM6(0.15Ω) 60-80W
Rango de resistencias: 0.05-5.0Ω（±5%）(TC) / 0.05-1.5Ω（±5%）(VW) / Programa actualizable: sí

Protección de seguridad:
- Protección contra exceso de tiempo
- Protección contra bateríabaja
- Protección de temperatura excesiva
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra exceso de corriente de salida
- Soporte para carga en paralelo
- Admite cargas equilibrada con baterías de distintos fabricantes
- Protección anti inversora de la batería

Pasos Operativos

Paso 1. Instalar la bobina
- Extraiga la bobina e inserte la bobina desde la parte inferior de la cápsula.

Paso 2. Añadir líquido electrónico
- Saque el tapón de gel de sílice siguiendo las instrucciones, luego añada líquido electrónico por las ranuras de llenado.Se recomienda llenar dos tercios.

Paso 3. Instalar el atomizador
- Inserte el atomizador con líquido electrónico dentro del mod.

Paso 4. Comenzar a usar el dispositivo
- Tras mantenerlo recto durante unos cinco minutos, ya puede utilizar el dispositivo. Puede girar la cápsula 180° para ajustar el flujo de aire y así disfrutar de una experiencia óptima de vapeo.



Instrucciones:
1). Oprima el botón de encendido cinco veces seguidas de forma rápida para encender o apagar el dispositivo.
2). Oprima el botón tres veces de manera constante para cambiar de modo: Modo Inteligente → Modo RBA → Modo Control de temperatura → Modo FIT → Modo Personalizado
3). Oprima los botones "+" y "-" de forma simultánea para acceder a la interfaz del menú de funciones.
4). Oprima el botón de encendido y el de "+" al mismo tiempo para bloquear o desbloquear el dispositivo.
5). Oprima el botón de encendido y el de "-" al mismo tiempo para cambiar la orientación de la pantalla.

Parámetros eléctricos:

Nº	Rubro	Rango	Precisión	Unidad
1	Tensión de trabajo	6.4 - 8.5	±0.1	V
2	Rango de tensión de salida	0 - 7.5	±2%	V
3	Protección contra recalentamiento	80	±5%	℃
4	Tensión de carga de entrada	5	±0.25	V
5	Corriente de entrada de carga	1800	±5%	mA
6	Corriente estática	610	-	uA
7	Rango de temperatura	100-315	±5%	℃
8	Eficiencia en la conversión de potencia	95%	-5% - 0	%

2. cinco modos de operación :
Introducción
Modo Inteligente Modo RBA Modo TC
Modo FIT Modo Personalizado
Ajuste los coeficientes del cable de control de temperatura Ajuste la resistencia de refrigeración del cable de control de temperatura

D. Modo FIT :
a). Modo por defecto, Cuenta con dos opciones. Para seleccionar, oprima "+" y "-".
E. Modo personalizado :
a). En el modo de salida M1/M2, pulse las teclas "+" y "-" para acceder al menú de funciones: pulse brevemente la tecla de encendido para mover el cursor, o la tecla "+" o "-" para ajustar el valor; mantenga pulsada la tecla de encendido para salir del menú de funciones.

Instrucciones adicionales:
A. Modo Dormir:
La pantalla se apaga luego de 30 segundos de inactividad. Tras 30 minutos, el dispositivo entra en modo de espera. Nada "+" tiene que oprimir el botón de encendido para volver a activarlo.
B. Modo de carga :
Tras cargarlo a partir de una fuente de energía de 5 V a través de un cable USB, el dispositivo entra en un estado de carga con el icono de la batería en funcionamiento. Una vez completamente cargado, el icono de la batería queda quieto.
Nota: lleva unas dos horas cargar el dispositivo completamente (es necesario un cargador de 5V/2A).
C. Mensajes descriptivos :
Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo.

D: Ajuste del coeficiente del cable de TC

Coefficient Ajuste Rango	Standard Default Value Valor predeterminado estándar
1% - 6000-7000	6500
1% - 3500-4000	4000
1% - 1000-1300	1300

Nota:
1. Cuanto "+" alto sea el coeficiente del cable de TC, "+" alta será la temperatura.
2. Dado que existen algunas pequeñas diferencias en el material utilizado por diferentes empresas en la fabricación del cable de TC, se recomienda establecer el coeficiente de la bobina a un valor "+" alto para obtener una mejor experiencia al fumar, si se diera el caso de que la energía suministrada no sea la suficiente.
3. Se ruega ajuste el coeficiente a un nivel bajo a fin de evitar quemar el algodón.

Atención:
a. Por favor, mantenga el dispositivo alejado del calor, el fuego y el agua.
b. Por favor, no arroje, tire o sumerja el dispositivo en agua.
c. Por favor, use el modo de funcionamiento adecuado según el material de su atomizador.
d. Por favor, apague o bloquee el dispositivo para evitar que se encienda automáticamente cuando lo transporta.
e. Mantener alejado de niños y mujeres embarazadas.

Deutsch

Produktbeschreibung:
Produkterscheinung:

Einleitung:
Vielen Dank für Ihren Kauf eines VOOPOO-Produkts. Um alle Funktionen dieses Produkts besser nutzen zu können, lesen Sie vor dem ersten Gebrauch dieses Produkts die Bedienungshinweise und detaillierten Funktionsanweisungen sorgfältig durch. Wenn Sie Probleme mit der Verwendung dieses Produkts haben sollten, wenden Sie sich bitte an unseren lokalen Vertreter oder besuchen Sie unsere offizielle Website unter www.voopoo.com.

Parameter:
Größe : 51*26.5*134.4mm (Standard Edition)
51*26.5*129mm (EU Edition)
Ausgangsleistung : 5-177W
Kapazität: Eingebaute Batterie 18650 x 2
Fassungsvermögen: 4.5ml (Standard Edition) 2ml (EU Edition)
Im Lieferumfang enthalten: PnP-VM5(0.2Ω) 40-60W
PnP-VM6(0.15Ω) 60-80W
Widerstandsbereich: 0.05-5.0Ω（±5%）(TC) / 0.05-1.5Ω（±5%）(VW) / Programm erweiterbar: Ja

Sicherheitsschutz:
- Übertemperaturschutz
- Ausgangsüberstromschutz
- Überladeschutz
- Softwareschutz bei niedrigem Ladestand
- Kurzschlussschutz des Zerstäubers
- Überlastungsschutz
- Verpolungsschutz der Batterie
- Unterstützung der Ausgleichsladung bei Batterien verschiedener Hersteller

Bedienungsschritte

1. Schritt Spule einbauen
- Nehmen Sie die Spule heraus und setzen Sie die Spule von unten in die Kapsel ein.

2. Schritt E-Liquid einfüllen
- Ziehen Sie das Ölzufuhrröhrchen gemäß den Anweisungen heraus und füllen Sie dann das E-Flüssigkeit aus den Öleinfüllschlitzen nach. Es wird empfohlen, zwei Drittel voll zu halten.

3. Schritt Zerstäuber installieren
- Setzen Sie den Zerstäuber mit E-Liquid in den Mod einsetzen.

4. Schritt Gerät starten
- Nachdem Sie es etwa fünf Minuten lang stehen haben, können Sie das Gerät frei verwenden. Sie können den Pod um 180° drehen, um den Luftstrom anzupassen und ein optimales Dampferlebnis zu erzielen.

Anleitung:
1). Drücken Sie die Einschalttaste fünfmal fortlaufend, um das Gerät ein- oder auszuschalten
2) Drücken Sie die Feuertaste dreimal,um zwischen den Mod zu schalten: Intelligent-Modus → RBA-Modus → Temperaturkontrol-modus → FIT-Modus → Benutzerdefinierter Modus
3). Drücken Sie die Tasten "+" und "-"gleichzeitig, um das Funktionsmenü zu gelangen
4). Drücken Sie die Feuertaste und "+" gleichzeitig, um das Gerät zu sperren oder zu entsperren
5). Drücken Sie die Feuertaste und "-" gleichzeitig, um die Bildschirmausrichtung zu ändern

Technische Daten:

Nr.	Posten	Bereich	Genauigkeit	Einheit
1	Betriebsspannung	6.4 - 8.5	±0.1	V
2	Ausgangsspannungsbereich	0 - 7.5	±2%	V
3	Überhitzungsschutz	80	±5%	℃
4	Eingangsladespannung	5	±0.25	V
5	Eingangsladestrom	1800	±5%	mA
6	Ruhestrom	610	-	uA
7	Temperaturkontrollbereich	100-315	±5%	℃
8	Wandlereinstellungsgrad	95%	-5% - 0	%

2. Fünf Betriebsmodi :
Einführung
Intelligent-Modus RBA-Modus TR-Modus
FIT-Modus Benutzerdefinierter Modus
Einstellen des Widerstandskoeffizienten des Temperaturkontrolldrahtes Einstellen der maximalen Ausgangsleistung Einstellen des maximalen Widerstands des Temperaturkontrolldrahtes

D. FIT-Modus :
a). Standardmodus Es gibt verfügbare Mod, drücken Sie "+" und "-", um auszuwählen.
E. Benutzerdefinierter Modus :
a). Im Ausgabemodus M1/M2, drücken Sie "+" & "-", um das Funktionsmenü aufzurufen: Drücken Sie kurz die Zündtaste, um den Cursor zu wechseln oder die "+" oder "-" Taste, um den Wert einzustellen; drücken Sie lange die Zündtaste, um das Funktionsmenü zu verlassen.

Weitere Anweisungen:
A. Schlafmodus :
Bildschirm wird in nach 30 Sekundenleerlaufdistanz im Betrieb sein.Nach 30 Minuten wird das Gerät in den Standby-Modus.Drücken Sie zum Aktivieren die Einschalttaste.
B. Ladevorgang :
Beim Laden mit einem 5V-Netzteil über ein USB-Kabel geht das Gerät mit dem Symbol für den laufenden Akku in den Ladezustand über. Wenn er vollständig geladen ist, bleibt das Batteriesymbol unverändert.
Hinweis:Es benötigt zwei Stunden, um das Gerät vollständig aufzuladen (5V/2A Ladegerät erforderlich).
C. Empfehlungen :
Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch.

D: Abkommodationskoeffizient der TR-Drahts

Koeffizientenbereich	Standardwert
1% - 6000-7000	6500
1% - 3500-4000	4000
1% - 1000-1300	1300

Hinweis:
1. Je höher der Koeffizient des TR-Drahtsist, desto höher ist die Temperatur ;
2. Da es subtile Unterschiede zwischen dem Material von TF-Draht verschiedener Hersteller gibt, wird empfohlen, den Spulenkoeffizienten höher einzustellen, um ein besseres Vaping-Erlebnis zu erzielen, wenn der Strom nicht stark genug ist.
3. Bitte stellen Sie den Koeffizienten niedrig ein, um dies Verbrennen von Baumwolle zu vermeiden.

Achtung:
a. Bitte halten Sie das Gerät von Hitze, Feuer und Wasser fern.
b. Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen oder tauchen Sie es nicht in Wasser.
c. Bitte verwenden Sie die richtige Betriebsart entsprechend dem Material Ihres Zerstäubers.
d. Bitte schalten Sie das Gerät aus, um ein unbeabsichtigtes Abfeuern beim Tragen zu vermeiden.
e. Außer Reichweite von Kindern und schwangeren Frauen aufbewahren.