封面 正面

封面 背面

封底 正面

Warranty Terms

Within the warranty period, we will provide customers with warranty according to the following terms and conditions:

A. Warranty provides repair or replacement free of charge for defective eligible Vaspen products under normal use and storage conditions.

B. The warranty does not apply as a result of the following circumstances:

* The customer does not provide this warranty card and the original receipt of purchase.
* Mechanical failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
* Mechanical failure or damage as a result of excessive force or impact and non-Vaspen accessories or components are used.
* Mechanical failure or damage by cover of water or other conducting liquids.
* Mechanical failure or damage by cause of usage without charging toward manufacturer's instructions.

C. The warranty does not cover consumable items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, coil heads, batteries, and USB cable.

D. The warranty does not cover any non-Vaspen brand products even in case of their direct involvement, vaspen reserves the right of final decision in all warranty cases.

E. Vaspen reserves the right to change the terms of warranty without notice.

For more information please consult our website at www.vaspen.com or email us at info@vaspentech.com

Purchase Information

Product Model: _____

Date of Purchase (Based on the date form receipt of purchase): _____

Month: _____

Day: _____

Year: _____

Store Information

Store Name: _____

Phone: _____

Store Address: _____

City: _____

Country: _____

Post Code: _____

Customer Information

Customer Name: _____

Phone: _____

Customer Address: _____

City: _____

Country: _____

Post Code: _____

Manufacturer:
Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)
Address: Block 1, Shuguangxiang Industry Park, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
Email: support@voopoo.com
Website: www.voopoo.com
Instagram: voopoo_official
Facebook: voopoofan

EC REP **Prolira GmbH**
Brahmstr.58,40239 Duesseldorf
Germany

封底 背面

English

Function description

Power On/ Power off: Press the button for 5 consecutive times When the device is powered on, you can vape directly.From the drip-tip,once it supports draw activated, or vape by pressing the button.

Notice: Do not press the button for a long time when you are not vaping or when there is no e-liquid in the tank, otherwise the atomizer coil will be burnt.!

To prevent press the fire button unintentionally: the button ignition function will be locked after 5 minutes of non-ignition, whereas auto-draw is still functioning. When the auto-draw is activated and the button is pressed for 5 seconds, the button ignition function will be unlocked.

Indicator Light Instructions

Ignition status	Battery power below 30%	Indicator light is in red
Charging status	Charging	Indicator light is in red.Turn off when fully charged
	Fully charged	Indicator light is in green
Status indication	Pod detected	Indicator light flash once
	Pod unidentified during ignition	Indicator light flash twice in red
	Low power	Indicator light flash 10 times in red
	Over time vaping	Indicator light flash 5 times in red
	Short circuit	Indicator light is on in red for 2 seconds
	Over heat protection	Indicator light is on in red for 5 seconds

Parameters

Size: 25.1*5.79&mm
Max power: 15W
Battery: 900mAh（Built-in）
Output voltage: 4.2V
Vape mode: Draw-Activated
Resistance range: 0.6-3.0Ω
Capacity: 2ml

Operations Steps

To e-liquid

Install the pod on the body，remove the drip tip by pressing it sideways until it clicks.

After opening the top by please fill e-liquid through the refill hole, then close the top tightly and ensure it is in place after filling.

The pod is recommended to be two-thirds filled.

Note: When the pod is used for the first time, please fill it with E-Liquid and save it for more than 5 minutes.

Function description

Encendido/Apagado: pulse el botón 5 veces consecutivas Cuando el dispositivo está encendido, puede vapear directamente desde la punta de goteo ya que admite vapeo activado o puede vapear pulsando el botón de disparo.

Notas: No presione el botón durante mucho tiempo cuando no esté vapeando o cuando no haya líquido electrónico en el depósito, de lo contrario, se quemará la bobina del atomizador.

Para evitar pulsar el botón de disparo involuntariamente: la función de encendido del botón se bloquea después de 5 minutos de inactividad, mientras que el vapeo automático sigue activo. Cuando el vapeo automático se activa y se presiona el botón durante 5 segundos, la función de encendido del botón se desbloqueará.

Instrucciones de la Luz Indicadora

Estado de encendido	Energía de la batería por debajo del 30%	La luz indicadora está en rojo
Estado de carga	Cargando	La luz indicadora parpadea en rojo. Se apaga cuando está completamente cargada
	Carga completa	La luz indicadora está en verde
Indicación de estado	Pod detectado	La luz indicadora parpadea una vez en rojo
	Pod no detectado durante el encendido	La luz indicadora parpadea dos veces en rojo
	Baja potencia	La luz indicadora parpadea 10 veces en rojo
	Exceso de tiempo de vapeo	La luz indicadora parpadea 5 veces en rojo
	Cortocircuito	La luz indicadora se ilumina en rojo durante 2 segundos
	Protección contra sobrecalentamiento	La luz indicadora se ilumina en rojo durante 5 segundos

Description des fonctions

Mise sous tension/hors tension : Appuyez sur le bouton 5 fois de suite. Lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez vaper directement à partir de l'embout buccal, ou vaper en appuyant sur le bouton de feu.

Notes: N'appuyez pas sur le bouton pendant une longue période lorsque vous ne vaporisez pas ou lorsqu'il n'y a pas de e-liquide dans le réservoir, sinon la bobine de l'atomiseur risque d'être brûlée.

Pour éviter d'appuyer sur le bouton de tir par erreur : le bouton d'allumage est verrouillé après 5 minutes de non-allumage, même si le mode automatique fonctionne toujours. Lorsque le mode automatique fonctionne ou que vous appuyez sur le bouton pendant 5 secondes, la fonction d'allumage du bouton est déverrouillée.

Instructions relatives aux témoins lumineux

Etat d'allumage	Batterie à plus de 30%	La lumière indicatrice est rouge
Etat de charge	En charge	La lumière indicatrice clignote en rouge
	Charge complètement	La lumière indicatrice est verte
Indication d'état	Pod non détecté	La lumière indicatrice clignote deux fois en rouge
	Pod non détecté pendant l'allumage	La lumière indicatrice clignote deux fois en rouge
	Puissance faible	La lumière indicatrice clignote 10 fois en rouge
	Durée de vapotage excessive	La lumière indicatrice clignote 5 fois en rouge
	Court-circuit	La lumière indicatrice reste allumée en rouge pendant 2 secondes
	Protection contre la surchauffe	La lumière indicatrice reste allumée en rouge pendant 5 secondes
	Mauvaise connexion	La lumière indicatrice clignote en rouge pendant 2 secondes

Descrizione delle funzioni

Accensione/Spegnimento: premere il pulsante per 5 volte consecutive Quando il dispositivo è acceso, è possibile svapare direttamente dal boccino, dato che consente l'aspirazione, o svapare premendo il pulsante apposito.

Nota: Non premere il pulsante per molto tempo quando non si sta svapando o quando non c'è e-liquido nel serbatoio, altrimenti la resistenza dell'atomizzatore si brucerà.

Per evitare di premere involontariamente il pulsante di accensione: la funzione di accensione del pulsante sarà bloccata dopo 5 minuti di non accensione, mentre l'auto-draw è ancora in funzione. Quando l'auto-draw è attivo e si preme il pulsante per 5 secondi, la funzione di accensione del pulsante sarà sbloccata.

Istruzioni per l'indicatore luminoso

Accensione	Batteria al di sotto del 30%	La luce indicatrice rimane di colore rosso
Stato di carica	In carica	L'indicatore lampeggia di rosso. Si spegne quando è completamente carico
	Completamente carico	La luce indicatrice rimane di colore verde
Indicazione di stato	Pod rilevato	L'indicatore lampeggia una volta di rosso
	Pod non rilevato durante l'accensione	L'indicatore lampeggia due volte di rosso
	Bassa potenza	L'indicatore lampeggia lampeggia 10 volte di rosso
	Tempo di vaping terminato	L'indicatore lampeggia lampeggia 5 volte di rosso
	Corto circuito	L'indicatore rimane acceso di rosso per 2 secondi
	Protezione dal surriscaldamento	L'indicatore rimane acceso di rosso per 5 secondi

Descripción de las funciones

Encendido/Apagado: pulse el botón 5 veces consecutivas Cuando el dispositivo está encendido, puede vapear directamente desde la punta de goteo ya que admite vapeo activado o puede vapear pulsando el botón de disparo.

Notas: No presione el botón durante mucho tiempo cuando no esté vapeando o cuando no haya líquido electrónico en el depósito, de lo contrario, se quemará la bobina del atomizador.

Para evitar pulsar el botón de disparo involuntariamente: la función de encendido del botón se bloquea después de 5 minutos de inactividad, mientras que el vapeo automático sigue activo. Cuando el vapeo automático se activa y se presiona el botón durante 5 segundos, la función de encendido del botón se desbloqueará.

Instrucciones de la Luz Indicadora

Estado de encendido	Energía de la batería por debajo del 30%	La luz indicadora está en rojo
Estado de carga	Cargando	La luz indicadora parpadea en rojo. Se apaga cuando está completamente cargada
	Carga completa	La luz indicadora está en verde
Indicación de estado	Pod detectado	La luz indicadora parpadea una vez en rojo
	Pod no detectado durante el encendido	La luz indicadora parpadea dos veces en rojo
	Baja potencia	La luz indicadora parpadea 10 veces en rojo
	Exceso de tiempo de vaporización	La luz indicadora parpadea 5 veces en rojo
	Cortocircuito	La luz indicadora se ilumina en rojo durante 2 segundos
	Protección contra sobrecalentamiento	La luz indicadora se ilumina en rojo durante 5 segundos

Sicherheitsbeschreibung

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Taste 5-mal hintereinander. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie direkt vom Mundstück aus dampfen, da das aktive Ziehen unterstützt wird oder Sie dampfen, indem Sie die Taste drücken.

Hinweise: Halten Sie den Knopf nicht länger gedrückt, falls Sie nicht dampfen oder sobald sich kein E-Liquid im Tank befindet, da ansonsten der Verdampferkopf durchbrennt.

Zur Verhinderung des unbeabsichtigten Drückens der Ein-Taste: Die Zündungsfunktion der Taste wird nach 5 Minuten des Nicht-Zündens gesperrt, während das automatische Ziehen noch aktiviert ist. Wenn das automatische Ziehen aktiviert ist oder die Taste für 5 Sekunden gedrückt wird, wird die Zündungsfunktion der Taste entsperrt.

Anweisungen für Kontrolleuchte

Ladestatus	Akkustand unter 30 %	Kontrollanzeige leuchtet rot
	Aufladen	Kontrollanzeige leuchtet rot. Schaltet sich ab, wenn vollständig aufgeladen
	Voll aufgeladen	Kontrollanzeige leuchtet grün
Statusanzeige	Pod erkannt	Kontrollanzeige blinkt einmal grün
	Pod während der Zündung nicht erkannt	Kontrollanzeige blinkt zweimal rot
	Niedrige Akkuladung	Kontrollanzeige blinkt 10 mal rot
	Zeitüberschreitung beim Dampfen	Kontrollanzeige blinkt 5 mal rot
	Kurzschluss	Kontrollanzeige leuchtet für 2 Sekunden rot
	Überhitzungsschutz	Kontrollanzeige leuchtet für 5 Sekunden rot

Beschrijving functies

In-/uitschakelen: Druk 5 keer achter elkaar op de knop Als het apparaat ingeschakeld is, kunt u rechtstreeks vanaf de druppeltip vapen, omdat het draw-geactiveerd ondersteunt, of vapen door op de knop te drukken.

Opmerkingen: Druk niet lang op de knop als u niet aan het vapen bent of wanneer er geen e-vloeistof in de tank zit, anders zal de verstuiver spoel verbranden.

Om te voorkomen dat u per ongeluk op de vuurknop drukt, wordt de ontstekingsfunctie van de knop vergrendeld na 5 minuten niet-ontsteking, terwijl de auto-draw nog steeds werkt. Wanneer de auto-draw werkt of de knop 5 seconden wordt ingedrukt, wordt de ontstekingsfunctie van de knop ontgrendeld.

Indicatielampje instructies

Ontstekingsstatus	Batterijspanning onder 30%	Indicatielampje is rood
Opladestatus	Opladen	Indicatielampje knippert rood
	Volledig opgeladen	Indicatielampje is groen
Statusindicatie	Pod gedetecteerd	Indicatielampje knippert 1 keer groen
	Pod niet gedetecteerd tijdens ontsteking	Indicatielampje knippert tweemaal rood
	Lage vermogen	Indicatielampje knippert 10x rood
	Te lang vapen	Indicatielampje knippert 5x rood
	Kortsluiting	Indicatielampje brandt 2 seconden rood
	Beschermring tegen oververhitting	Indicatielampje brandt 5 seconden rood

Description des fonctions

Mise sous tension/hors tension : Appuyez sur le bouton 5 fois de suite. Lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez vaper directement à partir de l'embout buccal, ou vaper en appuyant sur le bouton de feu.

Notes: N'appuyez pas sur le bouton pendant une longue période lorsque vous ne vaporisez pas ou lorsqu'il n'y a pas de e-liquide dans le réservoir, sinon la bobine de l'atomiseur risque d'être brûlée.

Pour éviter d'appuyer sur le bouton de tir par erreur : le bouton d'allumage est verrouillé après 5 minutes de non-allumage, même si le mode automatique fonctionne toujours. Lorsque le mode automatique fonctionne ou que vous appuyez sur le bouton pendant 5 secondes, la fonction d'allumage du bouton est déverrouillée.

Instructions relatives aux témoins lumineux

Etat d'allumage	Batterie à plus de 30%	La lumière indicatrice est rouge
Etat de charge	En charge	La lumière indicatrice clignote en rouge
	Charge complètement	La lumière indicatrice est verte
Indication d'état	Pod non détecté	La lumière indicatrice clignote deux fois en rouge
	Pod non détecté pendant l'allumage	La lumière indicatrice clignote deux fois en rouge
	Puissance faible	La lumière indicatrice clignote 10 fois en rouge
	Durée de vapotage excessive	La lumière indicatrice clignote 5 fois en rouge
	Court-circuit	La lumière indicatrice reste allumée en rouge pendant 2 secondes
	Protection contre la surchauffe	La lumière indicatrice reste allumée en rouge pendant 5 secondes
	Mauvaise connexion	La lumière indicatrice clignote en rouge pendant 2 secondes

Descrizione delle funzioni

Accensione/Spegnimento: premere il pulsante per 5 volte consecutive Quando il dispositivo è acceso, è possibile svapare direttamente dal boccino, dato che consente l'aspirazione, o svapare premendo il pulsante apposito.

Nota: Non premere il pulsante per molto tempo quando non si sta svapando o quando non c'è e-liquido nel serbatoio, altrimenti la resistenza dell'atomizzatore si brucerà.

Per evitare di premere involontariamente il pulsante di accensione: la funzione di accensione del pulsante sarà bloccata dopo 5 minuti di non accensione, mentre l'auto-draw è ancora in funzione. Quando l'auto-draw è attivo e si preme il pulsante per 5 secondi, la funzione di accensione del pulsante sarà sbloccata.

Istruzioni per l'indicatore luminoso

Accensione	Batteria al di sotto del 30%	La luce indicatrice rimane di colore rosso
Stato di carica	In carica	L'indicatore lampeggia di rosso. Si spegne quando è completamente carico
	Completamente carico	La luce indicatrice rimane di colore verde
Indicazione di stato	Pod rilevato	L'indicatore lampeggia una volta di rosso
	Pod non rilevato durante l'accensione	L'indicatore lampeggia due volte di rosso
	Bassa potenza	L'indicatore lampeggia lampeggia 10 volte di rosso
	Tempo di vaping terminato	L'indicatore lampeggia lampeggia 5 volte di rosso
	Corto circuito	L'indicatore rimane acceso di rosso per 2 secondi
	Protezione dal surriscaldamento	L'indicatore rimane acceso di rosso per 5 secondi

Beskrivelse af funktioner

Tænd/sluk: Tryk på knappen 5 gange i træk.

Når enheden er tændt, kan du inhalere fra drop-tip'et, da den understøtter draw aktiveret, eller vape ved at trykke på brandknappen.

Bemærkninger: Tryk ikke på knappen i længere tid, når du ikke damper, eller når der ikke er nogen e-væske i tanken, ellers vil forstøverspolen blive brændt.

For at forhindre utilsigtet tryk på affyringsknappen: knappens tændingsfunktion vil blive låst efter 5 minutter uden tænding, mens automatisk trækning stadig fungerer. Når den automatiske tegning er aktiveret, og knappen trykkes på knappen i 5 sekunder, låses knappens tændingsfunktion op.

Indikatorlys instruktioner

Tændingsstatus	Batterispænding under 30 %	Indikatorlyset er rødt
Opladningsstatus	Opladning	Indikatorlyset blinker konstant rødt
	Fuldt opladet	Indikatorlyset lyser grønt
Statusindikation	Pod fundet	Indikatorlyset blinker en gang grønt
	Pod ikke fundet under tænding	Indikatorlyset blinker to gange i rødt
	Lav strøm	Indikatorlyset blinker 10 gange i rødt
	Over tid dampning	Indikatorlyset blinker 5 gange i rødt
	Kortslutning	Indikatorlyset lyser rødt i 2 sekunder
	Overophedningsbeskyttelse	Indikatorlyset lyser rødt i 5 sekunder

Sikkerhedsbeskyttelse

Overlådsbeskyttelse: 8s
Kortslutningsbeskyttelse
Lav batteribeskyttelse
Overopladningsbeskyttelse
Overtemperaturbeskyttelse
Udgangsovertrædelsesbeskyttelse

Vedligeholdelse og rengøring

1. Når du bruger enheden, kan du tilslutningsvis se vanskelsordens på ydersiden af patronen. Den forskle bo bestemmer, at tågen vil forstene og derefter kondenseret til dannelse af kondensat, hvilket er uundgåeligt.

2. Ved tilsig brug kan vådt papir eller bruges til at tørre forbindelsen mellem forstøverren og patronen for at undgå dårlig forbindelse mellem patronen og enheden.

3. Vi anbefalede at trække forstøveren ud, vende enheden og sortige vate i et par sekunder, hvis der findes en lille mængde kondensat inde i enheden under brug.

BEMÆRK: pres af undgå kortslut med aktivede stoffer som syre og baser eller alkohol.e eller alkoholholdige væsker, der kommer i kontakt med produktets overflade.

Protección de seguridad

Protección de tiempo extra: 8s
Protección contra cortocircuitos
Protección de batería baja
Protección contra sobrecargadetiempo
Protección contra sobrecalentamiento
Protección contra sobrecorriente de salida

Mantenimiento y Limpieza

1. Al utilizar el dispositivo, podrá percibir que ocasionalmente se produce la condensación de líquido en el exterior del cartucho. Las propiedades de flotación del vapor harán que el vapor se enfríe y vuelva a condensarse, por el contrario, debe reinstalar el punto de residuos correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

2. Para cepe de la batería: la batería de este producto no debe ser desmontada por el usuario, cualquier daño en la batería debido a un mal reciclaje de baterías usadas para su reciclaje.

3. Cuando una pequeña cantidad de condensación se encuentre en el interior del dispositivo, recomendamos sacar el atomizador, darle la vuelta al dispositivo y sacudirlo durante unos segundos.

NOTA: Evite el contacto de la superficie del producto con sustancias corrosivas, tales como los ácidos y las bases, el alcohol y líquidos con alcohol.

Opmerkschmed

1. Dette produkt anbefales ikke til mindreårige, gravide eller ammende kvinder, personer med nedsat nogen i risiko for hjertesygdomme, depression og astma.

2. Hold enheden væk fra varme, tør og vand. Denne enhed skal opbevares i et køligt og afslagsfuldt miljø.

3. Undlad at tabe, smide eller nedsætte enheden i vandet, hvilket kan føre til, at den enheden for at undgå utilsigtet affyring, når du udfører den.

4. Brug enheden ordentelt i henhold til personlig situation. Hvis der opstår ubehag, skal du straks stoppe med at bruge det.

5. EEE-genbrug: Dette produkt bør ikke behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres til det anviserede brugte batteriindsamlingssted til genbrug.

6. Batteriudskiftning: Batteriet i dette produkt kan ikke behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres til det anviserede brugte batteriindsamlingssted til genbrug.

7. Brug kun VOOPOO-batteriet fra VOOPOO til at opladе enheden.

8. Lad aldrig enheden stå i solskin, varme omgivelser eller i et varmt køretøj.

9. Undgå kontakt med øjne og slimhinder.

10. Udstyrets opbevaringstemperatur skal være mellem 0°C - 35°C(32°F-95°F) og luftfugtighed 20% -75%RH. Opladning temperatur af elektronic cigarette 0°C-40°C

11. Usaaaerstår ig for behandlet efter produktsvigt

12. Til visning af den resterende batterikapacitet på enheden.

Garanti vilkår

Inden for garantiperioden vil vi give kunderne garanti i henhold til følgende vilkår og betingelser:

A. Garanti giver reparation eller udskiftning gratis for defekte kvalificerede Vaspen-produkter under normale brugs- og opbevaringsforhold.

B. Garantien gælder ikke som følge af følgende omstændigheder:

* Kunden giver ikke dette garantibevis og den originale købskvittering.
* Mekanisk fejl eller skade er forårsaget af forkert brug eller uautoriserede justeringer.
* Mekanisk fejl eller skade som følge af overdreven kraft eller stød og ikke-Vaspen tilbehør eller komponenter anvendes.
* Mekanisk fejl eller skade ved dækning af vand eller andre ledende væsker.
* Mekanisk fejl eller skade forårsaget af brug uden opladning i overensstemmelse med producentens instruktioner.

C. Garantien dækker ikke forbrugsvarer eller forbrugsvarer og tilbehør, herunder men ikke begrænset til: mundstykke, spoleenheder, batterier og USB-kabel.

D. Garantien dækker ikke produkter af andre mærker, selvom de er direkte involveret, Vaspen forbeholder sig ret til endelig afgørelse i alle garantisager.

E. Vaspen forbeholder sig ret til at ændre garantibetingelserne uden varsel.

For mere information, se vores hjemmeside på www.vaspen.com eller send os en e-mail på info@vaspentech.com

Purchase Information

Product Model: _____

Date of Purchase (Based on the date form receipt of purchase):

Month: _____

Day: _____

Year: _____

Store Information

Store Name: _____

Phone: _____

Store Address: _____

City: _____

Country: _____

Post Code: _____

Customer Information

Customer Name: _____

Phone: _____

Customer Address: _____

City: _____

Country: _____

Post Code: _____

Manufacturer:
Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)
Address: Block 1, Shuguangxiang Industry Park, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
Email: support@voopoo.com
Website: www.voopoo.com
Instagram: voopoo_official
Facebook: voopoofan

EC REP **Prolira GmbH**
Brahmstr.58,40239 Duesseldorf
Germany

한국어

기능 설명

전원 켜기/끄기: 버튼을 연속으로 5회 누르세요. 기기가 전원을 켜면 드랍팁에서 직접 증기를 흡입하거나 버튼을 눌러 증기를 흡입할 수 있습니다.

참고: 증기를 흡입하지 않거나 탱크에 e-액체가 없을 때 버튼을 오랫동안 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 아토마이저 코일이 타버립니다!

실수로 발사 버튼을 누르는 것을 방지하려면: 점화 장치 기능은 5분 이상 점화하지 않으면 잠금 상태로 전환되며, 자동 드로잉은 계속 작동합니다. 자동 드로잉이 작동 중이거나 버튼을 5초 동안 누르면 점화 기능이 잠금 해제됩니다.

표시등 소개

점화 상태	배터리 전력 30% 미만	표시등 빨간색
충전 상태	충전 중	표시등 빨간색. 완전히 충전되면 꺼집니다
	완충	표시등 녹색
상태 표시	팟 감지됨	표시등 녹색 한 번 깜박임
	점화 중 팟이 감지되지 않음	표시등 빨간색 두 번 깜박임
	저전력	표시등 빨간색 10 번 깜박임
	베이핑 시간 초과	표시등 빨간색 5 번 깜박임
	단락	표시등 빨간색 2 초 동안 켜짐
	과열 보호	표시등 빨간색 5 초 동안 켜짐

파라미터

사이즈: 25.1*5.79&mm
최대 전력: 15W
배터리: 900mAh (내장형)
입력 전압: 4.2V
충전 전압: 5V/1A
작동 방법: 드로우 활성
저항 범위: 0.6-3.0Ω
용량: 2ml

작동 단계

To e-liquid

1. 드랍팁을 잡고 있지마세요 팁만 시리즈 팁 베이스 방향으로 밀어서 제거하세요 딸깍소리 나기전 팁을 제거하세요
2. 그립 탑을 조준한 후 주변상태이 니 부족할 때까지 탑을 당겨주세요 e액체를 첨가한 후 탑을 꽉 죄어주세요 e액체를 첨가한 후 제대로 닫혔는지 확인하세요
3. 포드는 3분의 2정도 채우는 것이 좋습니다
4. 주의: 포드를 처음 작동할 때는 E-액체를 넣고 5분 이상 두세요

ภาษาไทย

คำอธิบายฟังก์ชัน

เปิด/ปิดเครื่อง: กดปุ่มติดต่อกัน 5 ครั้ง เมื่อเปิดเครื่องแล้ว คุณสามารถสูบได้โดยตรง หรือสูบโดยการกดปุ่ม

ข้อควรทราบ: อย่ากดปุ่มเป็นเวลานานเมื่อคุณไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือเมื่อไม่มีน้ำยาในถัง มิฉะนั้นขดลวดอะตอมไนเซอร์จะไหม้

เพื่อป้องกันการกดปุ่มยิงโดยไม่ได้ตั้งใจ: ฟังก์ชันการจุดไฟของปุ่มจะถูกล็อกหลังจากไม่ได้จุดไฟเป็นเวลา 5 นาที ในขณะที่การดูดอัตโนมัติยังคงทำงานอยู่ เมื่อเปิดใช้งานการดูดอัตโนมัติและกดปุ่มค้างไว้ 5 วินาที ฟังก์ชันการจุดไฟของปุ่มจะถูกปลดล็อก

คำแนะนำไฟแสดงสถานะ

สถานะการจุดไฟ	แบตเตอรี่ต่ำกว่า 30%	ไฟแสดงสถานะเป็นสีแดง
สถานะการชาร์จ	กำลังชาร์จ	ไฟแสดงสถานะกะพริบสีแดง ปิดเมื่อชาร์จเต็ม
	ชาร์จเต็ม	ไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียว
สถานะไฟแสดงสถานะ	ตรวจพบพ็อด	ไฟแสดงสถานะกะพริบสีแดงหนึ่งครั้ง
	พ็อดไม่ได้รับการระบุตัวตนระหว่างการจุดไฟ	ไฟแสดงสถานะกะพริบสีแดงสองครั้ง
	พลังงานต่ำ	ไฟแสดงสถานะกะพริบสีแดง 10 ครั้ง
	เวลาในการสูบนานเกินไป	ไฟแสดงสถานะกะพริบสีแดง 5 ครั้ง
	ไฟฟ้าลัดวงจร	ไฟแสดงสถานะสีแดงติดค้าง 2 วินาที
	การป้องกันความร้อนสูงเกินไป	ไฟแสดงสถานะสีแดงติดค้าง 5 วินาที

Indonesia

Deskripsi fungsi

Menghidupkan/mematikan: Tekan tombol selama 5 kali berturut-turut Saat perangkat dihidupkan, Anda dapat merokok langsung dari ujung tetesan (drip-tip) karena mendukung otomatis saat ditarik, atau Anda dapat merokok dengan menekan tombol.

Catatan: Jangan menekan tombol dalam waktu lama saat Anda tidak merokok atau saat tidak ada e-liquid di dalam tangki, jika tidak, koil atomizer akan terbakar.

Untuk mencegah tertekannya tombol api/a secara tidak sengaja: fungsi penyalaan tombol akan terkunci setelah 5 menit tidaknya penyalaan, sedangkan isap otomatis masih berfungsi. Saat isap otomatis bekerja atau tombol ditekan selama 5 detik, fungsi penyalaan tombol akan terbuka.

Instruksi Lampu Indikator

Status penyalaan	Daya baterai di bawah 30%	Lampu indikator berwarna merah
Status pengisian daya	Mengisi Daya	Lampu indikator lama berkedip merah
	Daya terisi penuh	Lampu indikator berkedip hijau
Indikasi status	Pod terdeteksi	Lampu indikator berkedip satu kali hijau
	Pod tidak terdeteksi selama penyalaan	Lampu indikator berkedip dua kali dan berwarna merah
	Daya lemah	Lampu indikator berkedip 10 kali dan berwarna merah
	Merokok terlalu lama	Lampu indikator berkedip 5 kali dan berwarna merah
	Korsleting	Lampu indikator menyala merah selama 2 detik
	Perlindungan panas berlebih	Lampu indikator menyala merah selama 5 detik

Penjelasan Fungsi

Menghidupkan/mematikan: Tekan tombol selama 5 kali berturut-turut Saat perangkat dihidupkan, Anda dapat merokok langsung dari ujung tetesan (drip-tip), karena mendukung otomatis saat ditarik, atau Anda dapat merokok dengan menekan tombol.

Catatan: Jangan menekan tombol dalam waktu lama saat Anda tidak merokok atau saat tidak ada e-liquid di dalam tangki, jika tidak, koil atomizer akan terbakar.

Untuk mencegah tertekannya tombol api/a secara tidak sengaja: fungsi penyalaan tombol akan terkunci setelah 5 menit tidaknya penyalaan, sedangkan isap otomatis masih berfungsi. Saat isap otomatis bekerja atau tombol ditekan selama 5 detik, fungsi penyalaan tombol akan terbuka.

Instruksi Lampu Indikator

Status penyalaan	Daya baterai di bawah 30%	Lampu indikator berwarna merah
Status pengisian daya	Mengisi Daya	Lampu indikator lama berkedip merah
	Daya terisi penuh	Lampu indikator berkedip hijau
Indikasi status	Pod terdeteksi	Lampu indikator berkedip satu kali hijau
	Pod tidak terdeteksi selama penyalaan	Lampu indikator berkedip dua kali dan berwarna merah
	Daya lemah	Lampu indikator berkedip 10 kali dan berwarna merah
	Merokok terlalu lama	Lampu indikator berkedip 5 kali dan berwarna merah
	Korsleting	Lampu indikator menyala merah selama 2 detik
	Perlindungan panas berlebih	Lampu indikator menyala merah selama 5 detik

Penjelasan Kegunaan

Menghidupkan/mematikan: Tekan tombol sebanyak 5 kali berturut-turut. Saat perangkat dihidupkan, Anda dapat menghirup langsung dari ujung tetesan (drip-tip), karena mendukung otomatis saat ditarik, atau Anda dapat menghirup dengan menekan tombol.

Catatan: Jangan menekan tombol dalam waktu lama saat Anda tidak merokok atau saat tidak ada e-liquid di dalam tangki, jika tidak, koil atomizer akan terbakar.

Untuk mencegah tertekannya tombol api/a secara tidak sengaja: fungsi penyalaan tombol akan terkunci setelah 5 menit tidaknya penyalaan, sedangkan isap otomatis masih berfungsi. Saat isap otomatis bekerja atau tombol ditekan selama 5 detik, fungsi penyalaan tombol akan terbuka.

Lampiran Penggunaan

Mengisi E-liquid

1. Pasang pod pada badannya, lepaskan ujung tetesan dengan menekannya ke samping hingga berbunyi klik.
2. Setelah membuka bagian atas tutup, harap isi e-liquid dari lubang pengisian, pastang kembali ujung tetesan dengan erat dan pastikan sudah terpasang di tempatnya setelah diisi.
3. Pod direkomendasikan untuk diisi dua pertiga penuh.

Catatan: Saat pod digunakan untuk pertama kali, harap isi dengan E-Liquid dan simpan selama lebih dari 5 menit.

Deutsch

Funktionsbeschreibung

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Taste 5-mal hintereinander. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie direkt vom Mundstück aus dampfen, da das aktive Ziehen unterstützt wird oder Sie dampfen, indem Sie die Taste drücken.

Hinweise: Halten Sie den Knopf nicht länger gedrückt, falls Sie nicht dampfen oder sobald sich kein E-Liquid im Tank befindet, da ansonsten der Verdampferkopf durchbrennt.

Zur Verhinderung des unbeabsichtigten Drückens der Fire-Taste: Die Zündungsfunktion der Taste wird nach 5 Minuten des Nicht-Zündens gesperrt, während das automatische Ziehen noch aktiviert ist. Wenn das automatische Ziehen aktiviert ist oder die Taste für 5 Sekunden gedrückt wird, wird die Zündungsfunktion der Taste entsperrt.

Anweisungen für Kontrolleuchte

Ladestatus	Akkustand unter 30 %	Kontrollanzeige leuchtet rot
	Aufladen	Kontrollanzeige leuchtet rot. Schaltet sich ab, wenn vollständig aufgeladen
	Voll aufgeladen	Kontrollanzeige leuchtet grün
Statusanzeige	Pod erkannt	Kontrollanzeige blinkt einmal grün
	Pod während der Zündung nicht erkannt	Kontrollanzeige blinkt zweimal rot
	Niedrige Akkuladung	Kontrollanzeige blinkt 10 mal rot
	Zeitüberschreitung beim Dampfen	Kontrollanzeige blinkt 5 mal rot
	Kurzschluss	Kontrollanzeige leuchtet für 2 Sekunden rot
	Überhitzungsschutz	Kontrollanzeige leuchtet für 5 Sekunden rot

Istruzioni per l'indicatore luminoso

Accensione	Batteria al di sotto del 30%	La luce indicatrice rimane di colore rosso
Stato di carica	In carica	L'indicatore lampeggia di rosso. Si spegne